

Anleitung: Colortag-Verschluss Öffnen und Schließen

Öffnen

1. Zum Öffnen des Colortagverschlusses wird der ringförmige Magnet des Universalschlüssels benötigt.
2. Legen Sie den Magnetschlüssel um den Verschlussknopf



3. Halten Sie das Gegenstück des Verschlussknopfes (= Colortag-Pin) mit zwei Fingern fest und ziehen Sie beide Verschlusssteile mit anliegendem Magnetschlüssel gleichzeitig auseinander.

Schließen

1. Stechen Sie den Colortag-Pin von hinten durch die gewünschte Stelle der Bekleidung.
2. Fügen Sie anschließend den Verschlussknopf von vorne über der Bekleidung mit dem Colortag-Pin zusammen.



Handhabungshinweise: Magnetschlüssel

Bei Personen bzw. Bewohnern mit Herzschrittmacher ist darauf zu achten, dass ein Sicherheitsabstand zwischen Magnetschlüssel und Herzschrittmacher von mindestens 0,5 m einzuhalten ist. Es wird empfohlen, das Armband bei ausgestrecktem Arm abzunehmen.



Den Magnetschlüssel bitte nicht zur Lagerung an Metallflächen heften. Wenn er sich mal doch auf Metallflächen fest zieht, dann immer direkt vorne an den Magneten anfassen und abziehen. Nicht an der Lederlasche, diese ist nicht für diese Beanspruchung konzipiert.