

Vibby

67605/20



Allgemeine Beschreibung

Der Vibby dient zur automatischen Auslösung von Notrufen bei schweren gefährlichen Stürzen. Zusätzlich verfügt er über eine Ruf Taste, durch die eine manuelle Notrufauslösung möglich ist.

20 Sekunden, bevor der Notruf ausgelöst wird, vibriert der Vibby. Das gibt dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu verhindern, indem er einfach den Vibby für 2 Sekunden mit der Hand abdeckt.

Der Vibby wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen. Optional kann er mit einer Halskordel um den Hals getragen werden.

Hinweis: Weiche Stürze, Heruntersinken, Herunterrutschen an der Wand oder in einem Stuhl werden von dem Vibby nicht als Sturz erkannt.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall
- Automatische Rufauslösung bei schweren Stürzen

- Vibration vor Alarmauslösung zur Verhinderung von Fehlalarmen
- Integrierte Ruf Taste zur manuellen Auslösung eines Notrufes
- Rote LED leuchtet auf und Gerät vibriert, wenn ein Notruf ausgelöst wird
- Bei dem Notrufempfänger (Servicezentrale) Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz und manuelle Rufauslösung
- Möglichkeit zum Abstellen des Sturznotrufes durch den Benutzer, indem er den Vibby für 2 Sekunden mit der Hand abdeckt
- Ergonomisches Design
- Gehäuse aus hypoallergenem Kunststoff
- Kunststoffarmband vorinstalliert und als Trageoption vorkonfiguriert
- Halskordel im Lieferumfang
- Wechselbare Lithium-Batterie
- Automatischer Hintergrundruf zur Servicezentrale, wenn Batteriekapazität der Batterie zur Neige geht.
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 50 m (250 m im Freien)

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	12,7 x 37 x 33mm
Gewicht	35 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Batterie:	Li-Batterie CR2477
Batterielebensdauer:	abhängig von der Nutzung bis zu 2 Jahre
Betriebstemperatur:	0 °C bis +50 °C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
67605/20	Vibby	
Zubehör und Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:		
D6656001A	Batteriewechsel-Tool	Für Batteriewechsel benötigt
D6654020A	Batterie-Dichtungsring	Muss bei jedem Batteriewechsel ersetzt werden.
D6652001A	Halskordel	
D6654001A	Armband (schwarz)	