

Datenblatt Kombisender VarioMobil Plus



VarioMobil Plus

Funk Notrufsender nach DIN/EN 50134 und DIN/VDE 0834

(0834 in Verbindung mit Funkempfänger VarioRec 7)

Der VarioMobil Plus Kombi-Handfunksender kann in Verbindung mit dem VarioRec 7 nach DIN/VDE 0834 und/oder DIN/EN 50134 betrieben werden.

Die jeweiligen Betriebsarten **DIN/VDE 0834** und/oder **DIN/EN 50134** werden im Menü des zugehörigen Funkempfängers **VarioRec 7** festgelegt.

Eine Abwärtskompatibilität zum VarioRec 6 Funkempfänger ist gegeben.

Der VarioMobil Plus wird im Flugmodus ausgeliefert. In den Luftfrachtbestimmungen ist dies gefordert. Es erfolgen keinerlei automatische Sendeaktivitäten.

Hierbei blinkt die LED bei Betätigung des Ruftasters als Hinweis auf den aktivierten Flugmodus grün.



Nach der erstmaligen Einschalt-Aktivierung blinkt die LED dann wie gewohnt **rot**.

Die Battery low Meldung wird durch **gelbes** Blinken der LED dargestellt.

Technische Daten:

Ausführung: Kombisender (Umhänge- und Armbandsender)

Frequenz: 869,2125 MHz (Sozialalarmfrequenz)

Meldetaste: Membrantaster,ca. 254 mm²

LED-Anzeigen: grün = Flugmodus, rot = Beruhigungslicht,

gelb = Battery low

Batterie-Überwachung: Batterie schwach Erkennung mit LED-

Anzeige und Funkweiterleitung

Tagesüberwachung: wählbar über Funkempfänger VarioRec 6/7 0834-Überwachung: wählbar über Funkempfänger VarioRec 7 Stromversorgung: Knopfzelle 3 V, Ausführung CR 2032

max. Sendeleistung: 10 mW

Abmessungen: 43 x 46 x 10 mm (LxBxH)

Gewicht incl. Batterie: ca. 25 g Schutzart: IP 68

Konformität: CE (RED RL, RoHS RL)





Tel.: +49 2208 9492 0