

Sicherheit mit dem Lifeline GSM

Abmelden

Bevor Sie die Wohnung für mehr als 12 Stunden verlassen, die **blaue Funktionstaste** drücken.

Während Sie abgemeldet sind, leuchtet die kleine Statusanzeige gelb.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren, die **blaue Funktionstaste** drücken.

Wenn Sie anwesend sind, darf die kleine Statusanzeige nicht dauerhaft gelb leuchten.

