

Raumtemperaturmelder

61005/40



Allgemeine Beschreibung

Raumtemperaturmelder zur Überwachung und Aufrechterhaltung einer gesunden Temperatur im Haus. Er unterstützt das unabhängige Wohnen, indem er dabei hilft, dass die Raumtemperatur in einem vorgegebenen Bereich bleibt. Abweichungen von dieser Temperatur meldet der Raumtemperaturmelder an das verbundene Tunstall-System.

Der kabellose, wandmontierte Funksensor überwacht eine hohe und eine niedrige Temperaturschwelle. Die Temperaturschwellen werden über das LCD-Display und ein einfaches Konfigurationsmenü festgelegt.

Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen aktuellen Hausnotrufgeräten von Tunstall und dem CareAssist
- Alarm bei hoher Temperatur, wenn die Temperatur länger als 5 Minuten oberhalb des eingestellten oberen Grenzwertes liegt
- Alarm bei niedriger Temperatur, wenn die Temperatur länger als 5 Minuten unterhalb des eingestellten unteren Grenzwertes liegt

- Oberer Grenzwert einstellbar zwischen 25° C und 50° C
- Niedriger Grenzwert einstellbar zwischen 0° C und 24° C
- Dauerhaft Anzeige der aktuellen Temperatur (deaktivierbar)
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur bis zu 50 m
- Vier Tasten und LCD-Display zur einfachen Konfiguration
- Batteriebetrieb
- Voraussichtliche Lebensdauer der wechselbaren Batterie ca. 5 Jahre unter normalen Bedingungen
- Funkreichweite abhängig von der Gebäudestruktur; in Verbindung mit Hausnotrufgerät oder CareAssist bis zu 50 m
- Wenn die Batterie schwach ist: Das Hausnotrufgerät löst automatisch einen Hintergrundruf zur Servicezentrale aus. Der CareAssist alarmiert mit der Meldung „Sender Batt. schwach“.

Technische Daten

- Abmessungen (HxBxT): 80 x 50 x 25 mm
- Gewicht (inkl. Batterie): 70 g
- Gehäusefarbe: weiß
- Batterietyp: AA 3,6 V
- Funkfrequenz: 869,2125 MHz
- Umgebungstemperatur:
 - Betrieb 0 °C bis 45 °C
 - Lagerung, Transport -10 °C bis 50 °C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
61005/40	Raumtemperaturmelder	