

Wecker, Visit-Modell

BE1580



Funktionen

- 1 Extralauter Alarm 100dB***
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 4 x extrahelle Blitzlichter**
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 Leistungsstarker Bettvibrator**
Vibriert und gibt einen Ton aus
- 4 Nachtlicht**
Weist den Weg zum Bett
- 5 Batterie-Backup**
Sorgt dafür, dass alle Funktionen funktionsfähig bleiben
- 6 Intelligente Schlummerfunktion**
Verringert das Schlummerintervall
- 7 Kompatibel mit Bellman Visit**
Funktioniert als Visit-Empfänger

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"



Aufwachen war noch nie so einfach

Mit dem Visit-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Sie haben die Wahl zwischen einem extralauten, vier extrahellen Blinklichtern oder einem Bettvibrator, der direkt unter Ihrem Kissen vibriert und einen Ton ausgibt. Perfekt, falls Sie morgens schlecht aus dem Bett kommen oder schlecht hören. Der Visit-Wecker ist außerdem mit den Transmittern des Visit-Signalsystems verbunden. Das bedeutet, dass Sie geweckt werden, wenn es an der Tür klingelt oder wenn das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby schreit oder wenn es brennt.

Der Visit-Wecker bietet viele einmalige Funktionen wie beispielsweise ein Nachtlicht - ein sanftes blaues Licht, das Ihnen den Weg zum Bett weist, falls Sie nachts raus müssen - und eine intelligente Schlummerfunktion, die die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten verkürzt. Das Alarmsignal deckt alle Frequenzen ab, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für eine bestimmte Frequenz leiden. Der Visit-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.

3



Außerdem können Sie den Wecker mit Ihrem Telefon verbinden, um den Klingelton zu verstärken oder ihn an die Kontaktmatte einer Eingangstür anschließen.

Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht

Höhe:	4.3", 108 mm
Breite:	4.7", 121 mm
Tiefe:	3.6", 92 mm
Gewicht:	13.7 oz, 390 g inkl. Batterien



Anschlüsse

- Externer Triggereingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Modularer Telefonstecker RJ-11
Analognetzwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Ausgabesignale

- **Ton**
100 dBA @ 4", 10 cm, 94 dBA @ 12", 30 cm
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- **Blitzlicht**
4 extrahelle blinkende LED-Leuchten
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle auslösen!
- **Bettvibrator**
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V
Gibt einen Ton aus

Funkverbindung

■ Frequenz	BE1380	433.9 MHz
	BE1580	868.3 MHz
	BE1580 - 315	314.9 MHz
■ Einsatzbereich	BE1380	197 ft, 60 m
	BE1580	656 ft, 200 m
	BE1580 - 315	98 ft, 30 m

Freie Sichtlinie. Falls große Objekte das Signal behindern, verschlechtert sich der Empfang

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 59° bis 95° F
(15° bis 35° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
(nichtkondensierend)

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

Nachtlicht

- Integriertes sanftes blaues Nachtlicht, das den Weg zum Bett weist
- Typ: Elektrolumineszentes Licht (EL)
- Ein-/Ausschaltung mit der Schlummertaste
- Abschaltung: 1 Stunde mit Netzstrom, 15 min bei Batteriebetrieb

Operation

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Spezielle Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Spezielle Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Spezielle Taste, die den Alarmton ein-/ausschaltet
- Batterieüberwachung, die den Backup-Batterie-status überwacht und anzeigt
- Die Backup-Batterie wird für Ton, Bettvibrator, Blitzlicht und Nachtlicht verwendet

Lieferumfang

- BE1580 Wecker
- BE1272 Bettvibrator mit Ton
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V, 1000 mA
- 4 wiederaufladbare NiMH-Batterien, Größe AAA
- Bedienungsanleitung

Sicherheitsanforderungen

- Entspricht folgenden Anforderungen:
WEEE, Der grüne Punkt, CE und RoHS



Tasten und Bedienung



Bellman Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen in der Regel folgendes an:

- Orangefarbene LED mit Schnüllersymbol Der Babyruf-Transmitter ist aktiviert
- Grüne LED mit einem Türsymbol Der Tür-Transmitter ist aktiviert
- Gelbe LED mit einem Telefonsymbol Der Telefon-Transmitter ist aktiviert
- Rote LED mit einem Feuersymbol Der Feueralarm ist aktiviert

Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehöerteile erhältlich:

- BE1271 Bettvibrator ohne Ton
- BE9086 Externes Triggerkabel
- BE9105 Telefon-Flexkabel
- Passender Telefonadapterstecker je nach Land

© 2011, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE1580_062DAS001_DE

bellman.se/aufwachen