

Lifeline® Vi classic

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57008/620



Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsanschlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferumfang.

Notruf

- Große Ruftaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 10 Telefonnummern individuell programmierbar
- Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
- Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokollen auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

Aktivitätskontrolle

- Aktivitätskontrolle des Teilnehmers
- Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwachung des MyAmie und optional Einbruchüberwachung
- Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen realisierbar

Anschlüsse

- Einfache Installation
- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
- Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster

Gehäuse

- Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder Wandmontage
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche.
- Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besseren Reinigung

Zusatzfunktionen

- Annehmen und Beenden von Telefongesprächen aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
- Gesprächslautstärke für angenommene Telefonate einstellbar
- Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäuseboden)
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar
- Sprachunterstützung bei der Bedienung
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen
- Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“

Lifeline® Vi classic

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57008/620

- Seite 2 -



Funksensoren

- Anbindung von 15 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchmelder, iVi
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbindung von Funk-Rauchmelder und/oder Überfallsender

Programmierungsoptionen

- Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad (nicht im Lieferumfang)
- Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
- Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
- Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne Teilnehmerbeteiligung möglich)

Sicherheit

- Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefonfunktionen
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)

gen)

- Telefonleitungsüberwachung
- Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale
- Warnung bei Stromausfall
- Sender-Empfangseinheit entspricht der Norm für Hausnotruf „EN 50134-2“ bzw. den EUROPÄISCHEN BESTIMMUNGEN NACH ETSI EN 300 220 - 2 (2010) Kategorie 1
- Funktion zur automatischen Überprüfung des gesamten Notrufvorgangs
- Patentierte Protokollübertragungsverfahren STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, GSM, VoIP)

MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Funkstreckenüberwachung
- Funkreichweite abhängig von räumlichen Gegebenheiten (250 m im Freien)
- Hausnotruf-Frequenzband
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP67)
- Halskordel und Stretcharmband
- Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

Lifeline® Vi classic

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57008/620

- Seite 3 -



Technische Daten Lifeline Vi classic

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm
 Gewicht: 575 g
 Gehäusematerial: ABS
 Standby-Stromverbrauch: 3 W
 Notstromakku: Ni-MH, 7,2 V, 1200 mAh
 Umgebungstemperatur:
 - Betrieb: 0 bis +45 °C
 - Lagerung: -10 bis +50 °C

Technische Daten MyAmie

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm
 Gewicht: 7 g
 Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Distributor:

Seniorentechnik-Martin.de
 Martin Kommunikationstechnik
 Bockhorster Landweg 30a
 33775 Versmold
 Tel. 05423/4734-0
 Fax.05423/473420
 eMail: info@seniorentechnik-martin.de
 Homepage: www.seniorentechnikmartin.de
 Shop: www.Seniorentechnik-Martin.de

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
57008/620	Lifeline Vi classic	Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
00 8801 15	Techniker-Handbuch	Download von tunstall.de
51900/10	Keypad (siehe Seite 80)	zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi classic
D5102130	Wandhalterung	für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
D5102132	Tischsockel (inkl. Wandhalterung)	für Tischaufstellung mit Neigung