

# Lifeline® Vi+

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57108/620



## Allgemeine Beschreibung

Hausnotrufgerät zum Anschluss an analoge Amtsanschlüsse und/oder VoIP-Übertragungsstrecken. Rufauslösung mit automatischer Freisprechverbindung zur Servicezentrale. Zusätzliche oder alleinige Rufauslösung zu Kontaktperson (Angehöriger, Pflegepersonal).

Funksender MyAmie zur drahtlosen Rufauslösung und Anrufannahme im Lieferumfang.

## Notruf

- Große Ruffaste mit leuchtendem roten Rand
- Bei Notruf optische Anzeige und Sprachansage
- Hochwertige, integrierte Freisprecheinrichtung
- 10 Telefonnummern individuell programmierbar
- Grüne Abstelltaste mit Prägung für Sehbehinderte
- Ausführliche Sprachansage bei Notrufauslösung zu Kontaktperson
- Ansage des Teilnehmernamens möglich
- Rufbearbeitung per Telefon/Handy, Steuerung über Tastentöne
- Multiprotokollfähig, d.h. neben Tunstall-Protokollen auch andere, z.B. CPC- und ANT-Protokoll

## Aktivitätskontrolle

- Aktivitätskontrolle des Teilnehmers (erweiterte Konfiguration)
- Gelbe Abwesenheitstaste zum Ein-/Ausschalten von Aktivitätskontrolle, Funkstreckenüberwachung des MyAmie und optional Einbruchüberwachung
- Verschiedene automatische Aktivitätskontrollen realisierbar

## Anschlüsse

- Einfache Installation
- Steckernetzteil zur Spannungsversorgung
- Telefonanschlussleitung (3 m lang) mit TAE-N-codiertem Stecker zum Anschluss an TAE-Dose
- Kontakteingang für geeignete, fest-verdrahtete potentialfreie Schalter (Schließer oder Öffner) wie z.B. einen Rufzugtaster
- Schaltausgang (potentialfreier Wechselkontakt) z.B. zum Anschluss eines Türöffners

## Gehäuse

- Tischaufstellung (stehend oder liegend) oder Wandmontage
- Schmutzunempfindliche, leicht zu reinigende Oberfläche.
- Abnehmbare Lautsprecherabdeckung zur besseren Reinigung

## Zusatzfunktionen

- Annehmen und Beenden von Telefongesprächen aus der Distanz über MyAmie oder am Gerät
- Gesprächslautstärke für angenommene Telefonate einstellbar
- Klingelton ausschaltbar (Schalter am Gehäuseboden)
- Zahlreiche Programmiermöglichkeiten für individuelle Anwendungen
- Gelbe Taste als Servicetaste konfigurierbar

# Lifeline® Vi+

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57108/620

- Seite 2 -



- Sprachunterstützung bei der Bedienung (Deutsch oder Türkisch)
- Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und Niedrigtemperaturalarmen sorgt für neue ADLife-Möglichkeiten
- Flexibel einstellbare Erinnerungsfunktionen z. B. tägliche Medikamentenerinnerung, 6 verschiedene Erinnerungen
- Zugang ohne Schlüssel programmierbar, d.h. Öffnung der Eingangstür mittels Pfleger-Funksender oder von der Servicezentrale
- Überwachung kritischer Besuche, d.h. ob z.B. Besuche des Pflegedienstes planmäßig erfolgen
- Protokollfunktion (Microsoft Excel-Exportfunktion der Rufhistorie) mittels Software „PC Connect“

## Funksensoren

- Anbindung von 35 Funksensoren möglich für z.B.: Rauchmelder, iVi
- Einfache Zuordnung der Funksensoren über Plug & Play
- Virtuelle Sensor-Technik (Notrufauslösung durch einstellbare Sensor-Abhängigkeiten)
- Aufschaltung auf ADLife-Portal möglich
- Verwendung als Sicherheitszentrale durch Anbin-

dung von Funk-Rauchmelder und/oder Überfallsender

- Abspielen von Mitteilungen am Gerät, wenn ein definierter Sensor aktiviert wurde

## Programmierungsoptionen

- Vor-Ort-Programmierung über externes Keypad (nicht im Lieferumfang)
- Vor-Ort-Programmierung über parallel (nicht im Lieferumfang) angeschlossenes Telefon
- Vor-Ort-Programmierung mit PC oder Laptop über Software „PC Connect“ (nicht im Lieferumfang)
- Fernprogrammierung durch Servicezentrale (ohne Teilnehmerbeteiligung möglich)

## Sicherheit

- Vorrang von Notrufen vor allen anderen Telefonfunktionen
- Umfangreiche Selbsttests
- Akustische Anzeige von Störungen (Sprachansagen)
- Telefonleitungsüberwachung
- Wiederaufladbarer Notstromakku für Betrieb bei Netzausfall. „Akku schwach“-Meldung an die Servicezentrale
- Warnung bei Stromausfall
- Sender-Empfangseinheit entspricht der Norm für Hausnotruf „EN 50134-2“ bzw. den EUROPÄISCHEN BESTIMMUNGEN NACH ETSI EN 300 220 - 2 (2010) Kategorie 1
- Funktion zur automatischen Überprüfung des gesamten Notrufvorgangs
- Patentiertes Protokollübertragungsverfahren STMF, entwickelt für den sicheren Betrieb auch im modernen Telefonübertragungsnetz (Festnetz, GSM, VoIP)

# Lifeline® Vi+

Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste

57108/620

- Seite 3 -



## MyAmie im Lieferumfang

- Zur drahtlosen Rufauslösung
- Rote Ruftaste mit LED-Auslöseanzeige
- Kontrollanzeige und automatische Überwachung der Batterie
- Funkstreckenüberwachung
- Funkreichweite abhängig von räumlichen Gegebenheiten (250 m im Freien)

## Distributor:

Seniorentechnik-Martin.de  
 Martin Kommunikationstechnik  
 Bockhorster Landweg 30a  
 33775 Versmold  
 Tel. 05423/4734-0  
 Fax.05423/473420  
 eMail: info@seniorentechnik-martin.de  
 Homepage: www.seniorentechnikmartin.de  
 Shop: www.Seniorentechnik-Martin.de

- Hausnotruf-Frequenzband
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP67)
- Halskordel und Stretcharmband
- Prognostizierte Batterie-Lebensdauer: 7 Jahre
- Langlebige Materialbeständigkeit durch den Einsatz von dem Hochleistungskunststoff Hytrel®. Die Herstellung ist zudem schadstoffgeprüft.

## Technische Daten Lifeline Vi+

Abmessungen (HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht: 628 g

Gehäusematerial: ABS

Standby-Stromverbrauch:

3 W

Notstromakku: Ni-MH, 7,2 V, 1200 mAh

Umgebungstemperatur:

- Betrieb: 0 bis +45 °C

- Lagerung: -10 bis +50 °C

## Technische Daten MyAmie

Abmessungen (HxBxT): 14 x 27 x 36 mm

Gewicht: 7 g

Funkfrequenz: 869,2125 MHz

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
57108/620	Lifeline Vi+	Gelbe Abwesenheitstaste, grüne Abstelltaste
<b>Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:</b>		
00 8801 15	Techniker-Handbuch	Download von tunstall.de
51900/10	Keypad (siehe Seite 80)	zur Programmierung vor Ort am Lifeline Vi Taris
D5102130	Wandhalterung	für verbessertes Kabelmanagement bei Wandmontage
D5102132	Tischsockel (inkl. Wandhalterung)	für Tischaufstellung mit Neigung