

# Bedienhinweise S. A. M. 4

## TAGESMELDUNG

Mindestens 2 x täglich die  
**grüne** Taste drücken  
*„Mir geht es gut“*

## ABMELDEN

**Blaue** Taste drücken  
- gelbe LED an -  
*„Ich bin länger als 24 Std. fort“*

## ANMELDEN

**Blaue** Taste drücken  
- gelbe LED aus -  
*„Ich bin zurück“*



## NOTRUF AUSLÖSUNG

Durch Drücken der  
**roten** Notruftaste  
oder  
durch Drücken am  
Handsender  
*„Ich brauche Hilfe“*